

# Netzwerk Informationen

Für IT-Abteilung

- Die Intimus Frankiermaschinen können NUR mittels LAN mit dem Datenzentrum verbunden werden. Standardmäßig wird DHCP zur Vergabe der IP-Adressen verwendet. Sollten eigene IP-Adressen vergeben bzw. ein PROXY-Server verwendet werden, benutzen Sie bitte die Anleitung „LAN-Parameter ändern“
- Die Kommunikation mit dem Datenzentrum erfolgt über folgende Adresse und Port:  
**78.153.247.20** (ATIN-r1-MeterServices.Neopost.com) über  
**TCP-Port 443**
- Ihr Netzwerk muss das Protokoll „HTTPS“ und „TLS V1.0“ erlauben. Ein „Ping-Test“ muss möglich sein.
- Die MAC-Adresse der Frankiermaschine finden Sie im Managermenü in den Netzwerkeinstellungen – verwenden Sie dazu die Anleitung „LAN-Parameter ändern“

Unsere technische Hotline erreichen Sie unter  
0800 / 205656

[www.intimus.com](http://www.intimus.com)



**INFORMATION  
SECURITY**

Lösungen für einen effektiven  
Schutz von Daten am Endpoint



**BUSINESS  
INFORMATION  
SOLUTIONS**

Lösungen für eine effiziente  
Postbearbeitung und zur  
Optimierung der Arbeitsprozesse  
im Büro



**PHYSICAL  
SECURITY**

Tresore und Einrichtungen für  
Banken um Ihr Geld und Ihre  
Wertsachen zu schützen



**CASH  
MANAGEMENT  
SYSTEMS**

Cleverere Lösungen für den sicheren  
und optimierten Umgang mit  
Bargeld

# LAN-Parameter ändern

1. Trennen Sie die Stromversorgung vom System. Entfernen Sie das PSD (Postsicherheitsmodul). Schließen Sie das System wieder an das Stromnetz an und warten Sie, bis das System gestartet ist.
2. Wenn das System ohne PSD (Postsicherheitsmodul) gestartet wird, müssen Sie die Meldung «Start erfolgreich ohne PSD» bestätigen. Drücken Sie auf «OK», um den nachfolgenden Bildschirm anzuzeigen.
3. Drücken Sie die Taste «Menü» und wählen Sie den Punkt 13 «Manager» aus.
4. Geben Sie den Manager-PIN-Code «09430» ein. Wählen Sie «OK» aus.
5. Wählen Sie nun Punkt 9 «Netzwerkeinstellungen».
6. Nun können Sie IP-Adresse, Subnetz, Gateway und DNS-Adressen ändern. In weiterer Folge kann auch ein Proxy-Server eingegeben werden. Hier wird Ihnen auch die MAC-Adresse des Gerätes angezeigt.
7. Verlassen sie den Manager-Modus durch zweimaliges drücken der Standby-Taste.
8. Trennen Sie die Stromversorgung vom System und setzen Sie das PSD (Postsicherheitsmodul) wieder in die Frankiermaschine ein. Schließen Sie das System wieder an das Stromnetz an und warten Sie, bis das System gestartet ist.

[www.intimus.com](http://www.intimus.com)



**INFORMATION  
SECURITY**

Lösungen für einen effektiven  
Schutz von Daten am Endpoint



**BUSINESS  
INFORMATION  
SOLUTIONS**

Lösungen für eine effiziente  
Postbearbeitung und zur  
Optimierung der Arbeitsprozesse  
im Büro



**PHYSICAL  
SECURITY**

Tresore und Einrichtungen für  
Banken um Ihr Geld und Ihre  
Wertsachen zu schützen



**CASH  
MANAGEMENT  
SYSTEMS**

Clevere Lösungen für den sicheren  
und optimierten Umgang mit  
Bargeld